Gebruiksaanwijzing Wize React NPR 1813

Zitdiepte verstelling d.m.v. knop onder zitting naar buiten te trekken en te verschuiven. Rechts voor onder de zitting.

Lendensteun d.m.v. kliksysteem in hoogte te verstellen en in diepte d.m.v. een draaiknop.

Free floating functie draai hendel naar voren voor free floating te activeren. Te blokkeren in 2 standen.

Hendel voor **hoogte instelling**. Deze hendel moet u omhoog bewegen.

Gewichtsinstelling d.m.v. een draaiknop onder de zitting. Met de klok mee is lichtere tegendruk.

4D armlegger Hoogte instelling d.m.v. drukknop onder armpad in te drukken. Armpad naar voren, achter en naar binnen te schuiven. Armpad draaibaar. Onder de zitting de hendel voor breedte

Hendel voor synchroonmechanisme In 5 standen vast te zetten door de hendel naar beneden te bewegen. Of bewegend te laten voor actieve zit.